

# PIKAKÄYTTÖOHJE ONE POWER PYÖRÄKUORMAAJAVAAKA

## **NOLLAUS**

Laske puomi ala-asentoon. Siirrä kauha taka-asentoon (C-symboli aktiivinen). Nosta puomi tasaisesti ylös, kunnes näytölle tulee ilmoitus "LASKE PUOMI". Laske puomi tasaisesti alas, vaaka on valmis punnitukseen.

## **MUISTIOIDEN HAKUTOIMINTO**

Kun yksi tieto on valittu näytölle, niin vaaka voi hakea muita muistiotietoja edellisten kuormausten perusteella. Paina "LOKIHAKU"- kuvaketta, vaaka hakee muistiotietoja lokimuistista. Näytöltä voit valita halutut tiedot tai jatkaa hakua painamalla "SEURAAVA". Kun halutut tiedot ovat näytöllä, paina "OK".

## **MUISTIOTIEDON LISÄYS**

Avaa haluttu muistio, paina "LISÄÄ/MUOKKAA"- kuvaketta. Kirjoita uusi tieto ja paina "TALLENNA".

## **PUNNITUS**

Täytä kauha, siirrä kauha taka-asentoon (C-symboli aktiivinen). Nosta puomia, kunnes näytölle tulee painolukema ja vaaka antaa äänimerkin (piippaus) hyväksytyyn punnitukseen merkiksi. Kun kauha kipataan, vaaka summaa automaattisesti.

## **KUITIN TULOSTUS/TALLENNUS**

Kun punnitus on suoritettu ja tarvittavat muistiotiedot on valittu näyttöön, niin lastaus hyväksytään valmiiksi ja tulostetaan kuitille painamalla näytöltä "TULOSTA"- näppäintä ja avautuvasta kuitin esikatseluikkunasta "TALL. JA TULOSTA". Tiedonsiirrolla varustettu vaaka lähettää samalla punnitustiedot Tamtronin serverille.

Jos et halua paperikuittia, painamalla "TALLENNA" kuitti tallentuu lokiin ja myös tällä valinnalla tiedot lähetetään palvelimelle. Voit myös peruuttaa tulostuksen painamalla "PERUUTA", jolloin vaaka palaa punnitustilaan.

## **PIKATOIMINTONÄPPÄIMET F1-F4**

Jokaiseen funktionäppäimeen F1-F4 voidaan liittää oma pikatoiminto. Toiminto voi olla esimerkiksi tietyn raportin tulostus. Pikatoiminnon muokkaaminen tapahtuu painamalla esim. F1 kunnes aukeaa valintaikkuna. Valintaikkunasta valitaan haluttu toiminto. Kun valinta on kerran tehty, niin toiminto suoritetaan painamalla kerran funktionäppäintä.

## **TAUKOTILA**

Jos kesken kuormauksen täytyy esim. pöyhiä kasaa, saa vaa'an tauko- tilaan painamalla näytöllä näkyvää TAUKO- kuvaketta. Painamalla JATKA päästään takaisin jatkamaan kuormausta.